

Päälakilisäkkeen (kuituhius) hoito-ohje

Ennen käyttöönottoa suosittelemme päälakilisäkkeen hoitoainekäsittelyä, jolloin hiuksesta tulee pehmeämpi ja taipuisampi. Jokapäiväisessä käytössä oleva lisäke tulee pestä kerran viikossa, harvemmassa käytössä tarpeen vaatiessa.

SHAMPOO: Harjaa lisäke ennen pesua. Sekoita 2 tl kuituhiuksille soveltuvaa shampoota kahteen litraan haaleaa vettä. Anna lisäkkeen liota 10 minuuttia hellävaraisesti puristellen. Älä hankaa tai hiero ettei lisäke takkuunnu. Huuhtelee huolellisesti haalealla, juoksevalla vedellä.

BALM HOITOAINET: Sekoita 2 tl kuituhiuksille soveltuvaa hoitoainetta kahteen litraan haaleaa vettä ja anna sen liota 10 minuuttia. Huuhtelee huolellisesti haalealla, juoksevalla vedellä. Puristele liika vesi pois ja anna lisäkkeen kuivua vapaasti peruukkitelineessä tai pyyhkeen päällä. Harjaa lisäke vasta kuivana sille sopivalla harjalla.

CONDITIONER SPRAY HOITOSUIHKKE: Suihkuta hoitosuihketta 20 – 30 cm etäisyydeltä pesun yhteydessä kosteisiin (ei märkiin) hiuksiin. ÄLÄ HUUHTELE! Hoitosuihke suojaa kuitua ulkoisilta haittavaikutuksilta sekä pidentää lisäkkeen käyttöikä. Hoitosuihketta voi suihkuttaa myös kuiviin hiuksiin tarvittaessa ja käyttää apuna takkujen selvittämiseen.

HAIR TIP LIQUID: Hiero 1 - 2 tippaa öljyä kämmeniin ja levitä kuivien tai kosteiden hiusten latvoihin sekä hiuspituuksiin. ÄLÄ HUUHTELE! Hoitoöljy estää hiusten kulumista sekä takkuuntumista. Sopii aidolle sekä kuituhiukselle.

ANTI STATIC SPRAY: Suihkuta sprayta kuiviin hiuksiin 20 - 30 cm etäisyydeltä. Antaa pitkäkestoisen suojan sähköisyyttä vastaan. Lisäksi spray tekee kuidusta pehmeän ja kiiltävän. Sopii aidolle sekä kuituhiukselle.

HAIR SPRAY: Suihkuta sprayta kuiviin hiuksiin 20 - 30 cm etäisyydeltä, jonka jälkeen hiuksia voi vielä muotoilla. Kuivuu nopeasti. Antaa pitkäkestoista pitoa tahmaamatta. Lähtee hiuksista harjaamalla. Sopii aidolle sekä kuituhiukselle.

STYLING MOUSSE: Lisää vaahtoa päähkinän kokoinen määrä käsiisi ja hiero kosteisiin hiuksiin. Muotoile haluamallasi tavalla. Antaa pitkäkestoista pitoa ja volyyomia. Sopii aidolle sekä kuituhiukselle.

MUUTA HUOMIOITAVAA:

- Pesu- ja huuhteluveden tulee aina olla haaleaa, kuuma vesi vahingoittaa kuituhiusta!
- ÄLÄ KÄYTÄ kiharrinta, suoristusrautaa äläkä fööniä, kaikki kuuma vahingoittaa kuituhiusta (poikkeuksena lämmönkestävä kuitu, kts. kääntöpuoli).
- Ole varovainen myös kotitöitä tehdessäsi. Esim. uunin tai astianpesukoneen kuumat höyryt voivat vahingoittaa kuituperuukkia.
- Älä käytä peruukkia uidessa tai saunassa.
- Muotoilussa voi käyttää ainoastaan kuituhiuksille tarkoitettuja muotoilutuotteita.



Peruukkipiste

Haapaniemenkatu 18
Kauppakeskus Minna, 1. krs.
70110 Kuopio

p. 050 445 8730
kuopio@peruukkipiste.fi
www.peruukkipiste.fi

Lämmönkestävän kuidun muotoilu

HUOM! Tarkista aina ennen muotoilua, että kuitu on lämmönkestävää!

Kuumenna muotoilurauta 130 °C. **Huomioithan, että kuitu palaa tästä kuumemmassa lämpötilassa!**

Mikäli raudassa ei ole lämmönsäätömahdollisuutta, ne kuumenevat yleensä 200-230 °C.

- Muotoilu tehdään kuiviin hiuksiin.
- Aloita muotoilu niskasta.
- Ota pieni osio hiusta, suihkuta Anti Static sprayta ja muotoile haluamallasi tavalla joko kihartimella tai muotoiluraudalla.
- Varo altistamasta ohutta pohjaa lämmölle, sillä se rikkoutuu kuuman raudan osuessa siihen.
- Käy hiukset läpi kokonaan osiolta.
- Muista suihkuttaa jokaiseen osioon Anti Static sprayta.
- Kiinnitä kuituhiukselle sopivalla hiuslakalla.

Teitä palveli: _____



Peruukkipiste

Haapaniemenkatu 18

Kauppakeskus Minna, 1. krs.

70110 Kuopio

p. 050 445 8730

kuopio@peruukkipiste.fi

www.peruukkipiste.fi